

BeDraw外部変形「寸法端部一括変更」 v 1.0

寸法の端部を変更します。
(補助線の分解のみ処理する場合はチェックを外してください。)

端部変更・補助線分解の対象の寸法を選択します。
(補助線分解が関係するのは、直線寸法と角度寸法のみになります)

寸法の補助線を分解します。補助線は線分と入れ替わります。
(端部の変更のみ処理する場合はチェックを外してください。)

設定が出来たら、変換を実行してください。
(あまりに変換数が多いと、処理に時間がかかります)

分解された線をグループ化する
補助線を線分に変換し寸法とグループ化します。

分解された線を削除する。
寸法を補助線なしの状態に変換します。

端部種類は下記の表示を表します。

寸法端部一括変更 v1.0

☒ 端部を変更する

始点

種類

●

倍率

0.5

向き

変更無

終点

種類

●

0.5

変更無

☐ 端部「なし」の寸法は変更しない

☐ 補助線を分解する (直線寸法・角度寸法)

☒ 分解された線をグループ化する

☐ 分解された線を削除する

キャンセル

処理実行

対象の寸法種類

☒ 直線寸法

☒ 2点間寸法

☒ 直径寸法

☒ 半径寸法

☒ 矢印

☒ 角度寸法

☒ 引き出し線

☒ バルーン

ON/OFF

「●—」

●—

「<—」

<—

「山—」

山—

「△—」

△—

「▲—」

▲—

「○—」

○—

「□—」

□—

「■—」

■—

「/—」

/—

「f—」

f—

端部倍率は基本値「0.5」にしています。

端部方向

「変更無」

元々の向きの状態を保持します。

「外向き」

強制的に外向きに変更します。

「内向き」

強制的に内向きに変更します。

端部「なし」の寸法は変更しない
チェックが有りの場合、端部なしの寸法は処理に含めません。